

付録A 仕様

| 型 名 | | Express5800/53Xf |
|-------------|-----------|---|
| CPU | 搭載数 | 1 個 |
| | タイプ | インテル® XEON® Processor/ インテル® Core™ i5 Processor/ インテル® Core™ i3 Processor/ インテル® Pentium® Processor |
| キャッシュ | 二次 | CPU 内蔵 3MB / 4MB |
| メモリ | 最大 | 16GB*1 *2 |
| | 誤り検出・訂正機能 | あり |
| ハードディスクドライブ | 最大 | 2TB (1TB x 2) |
| | インタフェース | SATA II/300 |
| オンボード RAID | | 0,1 |
| 入出力装置 | | キーボード / マウス |
| 光ディスクドライブ | | 1 台標準実装 |
| グラフィックス | オプション | PCI Express(x16) スロット |
| | オンボード | VGA コネクタ、DVI-D コネクタ |
| デバイスベイ | 5.25 型 | 1 スロット (光ディスクドライブで使用) |
| ハードディスクベイ | | 2 スロット |
| 拡張スロット | PCI | 4 スロット (搭載可能なボードの奥行きサイズ: ショートサイズ 173.1mm まで) — PCI Express(x16) (PCI#1) — PCI Express(x4) (PCI#2) — PCI Express(x1) (PCI#3) — PCI 32bit/33MHz/5V (PCI#4) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 外部インタフェース | キーボード | 1 チャンネル標準装備 (PS/2) |
| | マウス | 1 チャンネル標準装備 (PS/2) |
| | シリアル | 2 チャンネル標準装備 (RS-232C 規格準拠) |
| | LAN | 1 チャンネル標準装備 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応) |
| | AUDIO | マイク端子 2 チャンネル標準装備 (装置前面 x1、装置背面 x1) ヘッドフォン端子 1 チャンネル標準装備 (装置前面) ライン入力端子 1 チャンネル標準装備 (装置背面) ライン出力端子 (ヘッドフォン端子兼用) 1 チャンネル標準装備 (装置背面) |
| | USB | 8 チャンネル標準装備 (装置前面 x2、装置背面 x 6) |
| 筐体デザイン | | Micro Tower 筐体 |
| 外形寸法 | | 136mm (W) × 388mm (D) × 335mm (H) |
| 質量 | | 約 11kg |
| 消費電力 (最大) | | 345VA/336W |
| 環境条件*3 | 動作時 | 温度: 10 ~ 35℃、湿度: 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) |
| | 保管時 | 温度: -10 ~ 55℃、湿度: 20 ~ 80% (ただし、結露しないこと) |
| ブレインストール OS | | Windows® 7 Professional 64-bit(x64) Edition 日本語版 Windows® 7 Professional 32-bit(x86) Edition 日本語版 Windows Vista® Business 32-bit(x86) Edition 日本語版 Windows® XP Professional 日本語版 |

*1 32bit OS をお使いの場合は最大 4GB です。

*2 32bit OS ご使用時にメモリを 4GB 搭載した場合、PCI デバイスなどのメモリ空間と競合するため、利用可能メモリは約 2GB ~ 3GB となります。

*3 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なお、システム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ (NTP サーバ) の運用を推奨します。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げの弊社販売店、最寄りの弊社またはNECフィールドینگ株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールドینگのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.fielding.co.jp/>

このほか、弊社販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

【IT機器の修理窓口】

修理受付センター (全国共通) 0120-536-111 (フリーダイヤル)

携帯電話をご利用のお客様 0570-064-211 (通話料お客さま負担)

2010年5月現在

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|----------|--------------|----------|-------------------------------|
| 北海道 | 札幌支店 | 011-221-3705 | 060-0042 | 札幌市中央区大通西 4-1 新大通ビル 9F |
| | 東札幌支店 | 011-833-8640 | 003-0001 | 札幌市白石区東札幌 1条 1-6-33 |
| | 釧路営業所 | 0154-32-7100 | 085-0016 | 釧路市錦町 5-3 ミツ輪ビル 2F |
| | 旭川支店 | 0166-24-2098 | 070-0033 | 旭川市三条通 9 丁目左 1号 明治安田生命旭川ビル 1F |
| | オホーツク営業所 | 0157-25-7520 | 090-0024 | 北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F |
| | 苫小牧営業所 | 0144-36-3846 | 053-0027 | 苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F |
| | 室蘭営業所 | 0143-46-3180 | 050-0083 | 室蘭市東町 2-24-4 石井第5ビル 3F |
| | 函館支店 | 0138-54-5642 | 040-0001 | 函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114ビル 3F |
| | 道東支店 | 0155-25-4892 | 080-0013 | 帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F |
| | 小樽営業所 | 0134-24-5685 | 047-0036 | 小樽市長橋 3-4-14 |
| 青森 | 青森支店 | 017-735-8501 | 030-0802 | 青森市本町 1-2-20 青森柳町ビル 3F |
| | 八戸営業所 | 0178-44-4354 | 031-0081 | 八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F |
| | 弘前営業所 | 0172-34-9083 | 036-8002 | 弘前市駅前 2-2-2 弘前第一生命ビル 1F |
| 岩手 | 盛岡支店 | 019-635-3011 | 020-0866 | 盛岡市本宮 3-13-20 |
| | 一関営業所 | 0191-25-6531 | 021-0041 | 一関市赤荻字月町 218-2 |
| 宮城 | 仙台支店 | 022-292-1900 | 984-0051 | 仙台市若林区新寺 1-3-45 AI.Premium 7F |
| 秋田 | 秋田支店 | 018-863-7938 | 010-0951 | 秋田市山王 1-3-29 |
| 山形 | 山形支店 | 023-631-3502 | 990-2445 | 山形市南栄町 3-6-34 |
| | 鶴岡営業所 | 0235-25-8386 | 997-0013 | 鶴岡市道形町 23-31 山庄ビル 1F |
| | 米沢営業所 | 0238-24-1418 | 992-0027 | 米沢市駅前 3-5-22 かなつビル 1F |
| 福島 | 郡山支店 | 024-938-5209 | 963-8022 | 郡山市西ノ内 1-22-13 |
| | 福島支店 | 024-536-3703 | 960-8074 | 福島市西中央 5-6-1 |
| | いわき営業所 | 0246-28-8371 | 970-8034 | いわき市平上荒川字桜町 34-1 |
| | 会津若松営業所 | 0242-28-7624 | 965-0818 | 会津若松市東千石 2-1-45 |
| 茨城 | 鹿島営業所 | 0299-82-4860 | 314-0014 | 鹿嶋市光 3 住友金属構内 |
| | つくば支店 | 029-860-2000 | 305-0821 | つくば市春日 3-22-8 |
| | 水戸支店 | 029-257-1860 | 310-0911 | 水戸市見和 3-575-3 |
| 栃木 | 宇都宮支店 | 028-632-8140 | 321-0954 | 宇都宮市元今泉 2-7-6 |
| | 小山営業所 | 0285-21-1495 | 323-0807 | 小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1ビル 1F |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 群馬 | 群馬支店 | 027-255-5461 | 371-0855 | 前橋市周屋町 2-4-3 アルファビル 4F |
| | 太田営業所 | 0276-45-0666 | 373-0853 | 太田市浜町 58-24 |
| 埼玉 | さいたま北支店 | 048-660-1881 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町 2-85-5 |
| | 熊谷営業所 | 048-527-0597 | 360-0036 | 熊谷市桜木町 1-1-1 秩父鉄道熊谷ビル 4F |
| | さいたま南支店 | 048-859-7360 | 338-0832 | さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F |
| | 川越支店 | 04-2955-7695 | 350-1331 | 狭山市新狭山 2-11-10 |
| | 越谷営業所 | 048-978-9500 | 343-0042 | 越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F |
| 千葉 | 千葉支店 | 043-221-7660 | 260-0843 | 千葉市中央区末広 1-12-15 |
| | 成田営業所 | 0476-22-5390 | 286-0033 | 成田市花崎町 807-1 センチュリー成田ビル |
| | 君津営業所 | 0439-55-7278 | 299-1144 | 君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F |
| | 船橋営業所 | 047-434-1611 | 273-0012 | 船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F |
| | 柏支店 | 04-7165-2100 | 270-1168 | 我孫子市根戸 1740 |
| | 印西営業所 | 0476-46-4250 | 270-1352 | 印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1F |
| 東京 | 東京中央支店 | 03-3452-6168 | 108-0073 | 港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F |
| | 渋谷支店 | 03-5458-3341 | 150-0032 | 渋谷区鶯谷町 2-3 COMS (コムス) 2F |
| | 新宿支店 | 03-5155-7810 | 169-0072 | 新宿区大久保 1-3-21 新宿 TXビル 6F |
| | 日本橋支店 | 03-3297-0783 | 104-0032 | 中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル 2・3F |
| | 江東支店 | 03-3649-3230 | 135-0016 | 江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F |
| | 秋葉原支店 | 03-5821-2474 | 111-0052 | 台東区柳橋 2-19-6 柳橋ファーストビル 8F |
| | 足立営業所 | 03-3888-7151 | 120-0034 | 足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F |
| | 神田支店 | 03-3233-2411 | 101-0064 | 千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F |
| | 第一流通サービス部 | 03-5259-9921 | 101-0054 | 千代田区神田錦町 3-20 神田中央ビル 2F |
| | 大森支店 | 03-3764-0007 | 140-0013 | 品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F |
| | 立川支店 | 042-527-2527 | 190-0022 | 立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F |
| 神奈川 | 小金井支店 | 042-385-7666 | 184-0013 | 小金井市前原町 5-9-7 |
| | 神奈川支店 | 045-314-7625 | 220-0004 | 横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 17F |
| | 横須賀営業所 | 046-827-3188 | 238-0004 | 横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F |
| | 川崎営業所 | 044-244-1083 | 210-0011 | 川崎市川崎区富士見 1-6-3 B2 棟 3F |
| | 相模支店 | 042-746-6111 | 228-0803 | 相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F |
| | 厚木営業所 | 046-225-0411 | 243-0018 | 厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル 5F |
| | 湘南支店 | 0463-21-4777 | 254-0035 | 平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F |
| | 藤沢営業所 | 0466-22-0204 | 251-0055 | 藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F |
| | 玉川支店 | 044-814-1551 | 213-0002 | 川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F |
| 山梨 | 小田原営業所 | 0465-24-7103 | 250-0011 | 小田原市栄町一丁目 14-52 MANAX ビル 6F |
| | 甲府支店 | 055-226-7564 | 400-0858 | 甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F |
| 長野 | 富士吉田営業所 | 0555-23-9515 | 403-0005 | 富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センター 1F |
| | 松本支店 | 0263-27-7070 | 399-0033 | 松本市笠賀 6096-1 |
| 新潟 | 岡谷営業所 | 0266-24-4870 | 394-0031 | 岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4F |
| | 長野支店 | 026-224-0050 | 380-0824 | 長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F |
| | 上田営業所 | 0268-27-6336 | 386-0032 | 上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F |
| | 飯田営業所 | 0265-53-7043 | 395-0815 | 飯田市松尾常盤台 73-10 |
| | 新潟支店 | 025-243-2315 | 950-0986 | 新潟市中央区神道寺南 2-4-15 |
| 富山 | 長岡営業所 | 0258-35-5217 | 940-0034 | 長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル |
| | 富山支店 | 076-442-2605 | 930-0004 | 富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F |
| | 黒部営業所 | 0765-54-0447 | 938-0031 | 黒部市三日市字新光寺 1880-1 |
| 石川 | 高岡営業所 | 0766-25-4212 | 933-0912 | 高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F |
| | 金沢支店 | 076-223-3188 | 920-0919 | 金沢市南町 4-55 住友生命金沢ビル 1F |
| | 小松営業所 | 0761-24-3782 | 923-0926 | 小松市龍助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F |
| 福井 | 福井支店 | 0776-54-6637 | 918-8206 | 福井市北四ツ居町 518 |
| 岐阜 | 東濃営業所 | 0572-55-4578 | 509-5132 | 土岐市泉町大富 261-8 |
| | 岐阜支店 | 058-275-8801 | 500-8367 | 岐阜市宇佐南 3-4-7 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|---------|--------------|----------|------------------------------------|
| 静岡 | 静岡支店 | 054-202-6120 | 422-8061 | 静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F |
| | 富士営業所 | 0545-64-6735 | 416-0944 | 富士市横割 1-17-24 FCビル 2F |
| | 沼津支店 | 055-973-6001 | 411-0906 | 駿東郡清水町八幡 88-1 |
| | 浜松支店 | 053-466-0205 | 435-0047 | 浜松市東区原島町 111 |
| | 掛川営業所 | 0537-23-2181 | 436-0222 | 掛川市下垂木 2417 新開株式会社静岡営業所内 2F |
| 愛知 | 名古屋支店 | 052-264-7581 | 460-0007 | 名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F |
| | 名古屋南支店 | 052-694-1031 | 457-0862 | 名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F |
| | 半田営業所 | 0569-22-2762 | 475-0903 | 半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F |
| | 小牧支店 | 0568-75-5594 | 485-0029 | 小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F |
| | 岡崎営業所 | 0564-23-5020 | 444-0044 | 岡崎市康生通南 3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F |
| | 豊橋営業所 | 0532-55-3063 | 440-0084 | 豊橋市下地町瀬上 83 |
| | 三河支店 | 0565-34-1168 | 471-0034 | 豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F |
| 三重 | 三重支店 | 059-227-1622 | 514-0042 | 津市新町 3-2-1 |
| | 四日市営業所 | 0593-51-0425 | 510-0075 | 四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F |
| 滋賀 | 滋賀支店 | 077-525-3156 | 520-0043 | 大津市中央 4-5-4 BKビル |
| 京都 | 京都支店 | 075-812-5800 | 604-8804 | 京都市中京区壬生坊城町 24-1 古川勘ビル 4F |
| | 京都南営業所 | 075-642-8021 | 612-8414 | 京都市伏見区竹田段ノ川原町 28-1 竹田駅前第一ビル 3F |
| | 福知山営業所 | 0773-23-6287 | 620-0940 | 福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F |
| 大阪 | 本町支店 | 06-6264-2810 | 541-0053 | 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F |
| | 大阪支店 | 06-6264-2828 | 541-0053 | 大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F |
| | 北大阪支店 | 06-6835-0017 | 560-0083 | 豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F |
| | 東大阪支店 | 072-924-6780 | 581-0803 | 八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F |
| | 南大阪支店 | 072-223-8595 | 590-0075 | 堺市堺区南花田口町 2-3-20 住友生命堺東ビル 南館 4F |
| 兵庫 | 豊岡営業所 | 0796-24-0331 | 668-0043 | 豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F |
| | 神戸支店 | 078-332-5431 | 650-0031 | 神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F |
| | 姫路支店 | 079-289-2684 | 670-0948 | 姫路市北条宮の町 113 |
| 奈良 | 奈良支店 | 0742-36-1161 | 630-8001 | 奈良市法華寺町 219-1 |
| 和歌山 | 和歌山支店 | 073-428-3222 | 640-8154 | 和歌山市六番丁 5 和歌山第一生命ビル |
| 鳥取 | 鳥取営業所 | 0857-25-6322 | 680-0845 | 鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F |
| | 米子営業所 | 0859-22-8280 | 683-0805 | 米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2F |
| 島根 | 山陰支店 | 0852-21-0988 | 690-0049 | 松江市袖師町 2-38 NKTビル 7F |
| | 浜田営業所 | 0855-22-6092 | 697-0033 | 浜田市朝日町 70-5 朝日第 2 ビル 1F |
| 岡山 | 岡山支店 | 086-246-9606 | 700-0976 | 岡山市北区辰巳 19-102 |
| | 倉敷営業所 | 086-426-1371 | 710-0057 | 倉敷市昭和 2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F |
| | 津山営業所 | 0868-31-2821 | 708-0023 | 津山市大手町 6-8 城南ビル 4F |
| 広島 | 広島支店 | 082-248-4222 | 730-0042 | 広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F |
| | 呉営業所 | 0823-21-5129 | 737-0051 | 呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F |
| | 東広島営業所 | 082-422-6411 | 739-0015 | 東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F |
| | 福山営業所 | 084-931-8907 | 720-0064 | 福山市延広町 1-25 明治安田生命福山駅前ビル 8F |
| 山口 | 山口支店 | 083-973-1858 | 754-0011 | 山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F |
| | 山口周防営業所 | 0833-44-1621 | 744-0011 | 下松市西豊井 1375-3 |
| | 岩国営業所 | 0827-22-9534 | 740-0012 | 岩国市元町 1-1-17 デミオ元町 3F |
| | 下関営業所 | 083-257-2939 | 751-0877 | 下関市秋根東町 8-10 トワムールエクスビル 3F |
| 徳島 | 徳島支店 | 088-622-1270 | 770-0852 | 徳島市徳島町 2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F |
| 香川 | 高松支店 | 087-833-1708 | 760-0008 | 高松市中野町 29-2 高松パークビル 7F |
| | 丸亀営業所 | 0877-23-8563 | 763-0034 | 丸亀市大手町 3-5-18 シブラルタ生命丸亀ビル 7F |
| 愛媛 | 松山支店 | 089-945-4145 | 790-0878 | 松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5F |
| | 八幡浜営業所 | 0894-23-0173 | 796-0010 | 八幡浜市江戸岡一丁目 4-6 江戸岡ビル 2F |
| | 宇和島営業所 | 0895-24-1471 | 798-0032 | 宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル |
| | 今治営業所 | 0898-31-5741 | 794-0063 | 今治市片山 1-2-20 |
| | 新居浜営業所 | 0897-34-4772 | 792-0003 | 新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F |
| | 川之江営業所 | 0896-58-6208 | 799-0113 | 四国中央市妻鳥町 1010 番地 8 共和ビル 102 号室 |

| 都道府県名 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|-------|--------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 高知 | 高知支店 | 088-873-8851 | 780-0870 | 高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3F |
| 福岡 | 福岡支店 | 092-472-2853 | 812-0004 | 福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F |
| | 北九州支店 | 093-522-0581 | 802-0014 | 北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23号館 4F |
| | 飯塚営業所 | 0948-24-0919 | 820-0066 | 飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F |
| | 久留米営業所 | 0942-44-5298 | 839-0809 | 久留米市東合川 2-4-29 |
| | 大牟田営業所 | 0944-51-2655 | 836-0843 | 大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F |
| 佐賀 | 佐賀支店 | 0952-31-9301 | 849-0937 | 佐賀市鍋島 3-2-19 |
| | 佐賀西営業所 | 0954-22-6567 | 843-0022 | 武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F |
| | 唐津営業所 | 0955-75-0745 | 847-0861 | 唐津市二タ子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室 |
| 長崎 | 長崎支店 | 095-820-0525 | 850-0032 | 長崎市興善町 6-5 興善町イーストビル 4 階 |
| | 佐世保営業所 | 0956-34-3811 | 857-1161 | 佐世保市大塔町 1266-24 |
| | 諫早営業所 | 0957-23-0471 | 854-0016 | 諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F |
| | 五島営業所 | 0959-75-0876 | 853-0033 | 五島市木場町 252 番地 8 F ビル 1F |
| 熊本 | 熊本支店 | 096-383-6777 | 862-0925 | 熊本市保田窪本町 1-40 |
| 大分 | 大分支店 | 097-503-2555 | 870-0921 | 大分市萩原 4-9-65 |
| | 中津営業所 | 0979-23-1182 | 871-0058 | 中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F |
| 宮崎 | 宮崎支店 | 0985-27-4477 | 880-0806 | 宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F |
| | 延岡営業所 | 0982-35-7545 | 882-0847 | 延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株) 本社棟 1F |
| | 都城営業所 | 0986-27-1702 | 885-0071 | 都城市中町 1-7 BTV IT 産業ビル 7F |
| 鹿児島 | 鹿児島支店 | 099-285-2266 | 890-0062 | 鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F |
| | 出水営業所 | 0996-62-8922 | 899-0202 | 出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F |
| 沖縄 | 沖縄支店 | 098-876-2788 | 901-2132 | 浦添市伊祖 2-7-11 |

索引

数字

1000/100/10ランブ [115](#),
[119](#)
3.5型ハードディスクドライブ
[144](#)

C

CMOSメモリクリア用/RAID
設定用ジャンプスイッチ
[117](#)
CMOSメモリのクリア [195](#)
CPU [116](#)
CPUソケット [117](#)

D

DIMM [162](#)
DIMMソケット [117](#)
DISKアクセスランブ [113](#),
[118](#)
DUMPスイッチ [115](#)
DVD-ROMドライブ [132](#)
DVD Super MULTIドライブ
[132](#)

E

ESMPRO/ServerAgent
(Windows版) [232](#)
ESMPRO/ServerManager
[239](#)
EXPRESSBUILDER [218](#)
起動 [218](#)
EXPRESSBUILDERにドライ
バをロードする [219](#)
ExpressPicnic [221](#)
パラメータファイルの作
成 [221](#)
ExpressUpdate Agent [236](#)

I

I/Oポートアドレス [198](#)

L

LANコネクタ [115](#)
LINK/ACTランブ [115](#), [119](#)
LSI Embedd MegaRAID
Configuration Utility [199](#)

P

PCIスロットストップ [116](#)
PCIボード [157](#)
PCIボードスロット [115](#),
[117](#)
PIRQとPCIデバイス [197](#)
POST [128](#)
POWER/SLEEPスイッチ
[127](#)
POWER/SLEEPランブ [113](#),
[118](#), [127](#)
POWERスイッチ [113](#), [194](#)
POWERスイッチLEDコネクタ
[117](#)

R

RAIDのコンフィグレーション
情報をセーブ/ロードする
[219](#)

S

SATAコネクタ [117](#)
SETUP
AC-LINK [188](#)
ACPI Suspend Type
[178](#)
Active Processor Cores
[175](#)
ACリンク機能 [188](#)
Adjacent Cache Line
Prefetch [176](#)
Advanced [177](#)
Advanced Chipset
Control [184](#)
Audio [182](#)
Available under 4GB
[179](#)
Base I/O Address [182](#)
Boot [191](#)
Boot-time Diagnostic
Screen [178](#)
C1 Enhanced Mode
[175](#)
Change TPM State
[187](#)
Current TPM State [187](#)
Discard Changes [193](#)
Execute Disable Bit [175](#)
Exit [192](#)

Exit Discarding Changes
[192](#)
Exit Saving Changes
[192](#)
Fixed disk boot sector
[186](#)
Hard Disk Pre-Delay
[174](#)
Hardware Prefetcher
[176](#)
Hot key (Ctrl+Alt+) [186](#)
Hyper-Threading
Technology [175](#)
Installed memory [179](#)
Intel SpeedStep(R)
Technology [175](#)
Interrupt [182](#)
LAN Controller [180](#),
[181](#)
Language [174](#)
Legacy USB Support
[183](#)
Load Custom Defaults
[192](#)
Load Setup Defaults
[192](#)
Lower Limit [188](#)
Main [173](#)
Memory Configuration
[179](#)
Multimedia Timer [184](#)
NumLock [178](#)
On board LAN device
[180](#), [181](#)
Option ROM Scan [181](#)
Password on boot [186](#)
PCI Configuration [180](#)
PCI Slot 2, 4 Option
ROM [180](#)
Peripheral Configuration
[182](#)
Post Error Pause [188](#)
Power Switch Inhibit
[186](#)
POWERスイッチの機能の
有効/無効 [186](#)
Processor CPU ID [175](#)
Processor L2 Cache
[175](#)
Processor L3 Cache
[175](#)

Processor Settings [175](#)
 Processor Speed Setting [175](#)
 PS/2 Mouse [182](#)
 Reset Configuration Data [178](#)
 SATA Port [174](#)
 Save Changes [193](#)
 Save Custom Defaults [193](#)
 Secure Mode Boot [186](#)
 Security [185](#)
 Security Chip Configuration [187](#)
 Serial Port A [182](#)
 Serial Port B [182](#)
 Set Supervisor Password [186](#)
 Set User Password [186](#)
 SMART Device Monitoring [183](#)
 Supervisor Password Is [186](#)
 System Date [174](#)
 System Hardware [188](#)
 System Management [190](#)
 System Time [174](#)
 Thermal Sensor [188](#)
 TPM Support [187](#)
 Turbo Boost Technology [175](#)
 Upper Limit [188](#)
 USB [183](#)
 User Password Is [186](#)
 Virtualization Technology [175](#)
 Wake On LAN/PME [184](#)
 Wake On Ring [184](#)
 オーディオコントローラ [182](#)
 温度センサ監視機能 [188](#)
 概要 [167](#)
 画面の説明 [169](#)
 キー [169](#)
 起動 [168](#)
 言語 [174](#)
 時刻の設定 [174](#)
 シリアルポート [182](#)
 セキュアモード [186](#)
 設定例 [170](#)

説明 [173](#)
 デフォルト値 [192](#)
 パスワード [185](#)
 パラメータ [173](#)
 日付の設定 [174](#)
 ブートセクタへの書き込み [186](#)
 保存 [192](#)
 保存しない [192](#)
 マウス [182](#)
 メモリの容量 [179](#)
 リモートパワーオン機能 [184](#)

U

Universal RAID Utility [237](#)
 USBコネクタ [113](#), [115](#), [117](#)

W

Windows Vista
 AFT/ALBのセットアップと削除 [22](#), [28](#), [34](#)
 PROSet [21](#), [25](#)
 サウンドドライバ [24](#), [30](#)
 ディスクドライバ [21](#), [25](#)
 ネットワークアダプタ [21](#), [26](#), [32](#)
 Windows Vista利用時の留意事項 [xiv](#)
 Windows XP Professional
 サウンドドライバ [38](#)
 ディスクドライバ [31](#)
 Windows XP Professional x64 Edition
 PROSet [31](#)
 Windows用OEM-Diskを作成する [219](#)
 WOL (Wake On Lan) [24](#), [30](#), [36](#)

ア

安全上のご注意 [v](#)
 移動と保管 [286](#)
 イベントログ [279](#)
 インタフェースケーブル [124](#)
 運用・保守編 [241](#)
 エクスプレス受付センター [290](#)

エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス (HTTPS) [235](#)
 エラーメッセージ [252](#)
 応用セットアップ [105](#)
 オーディオコネクタ [117](#)
 オートランで起動するメニュー [220](#)
 お客様登録 [12](#)
 オプション [139](#)
 オプションボード [14](#)
 オペレーティングシステムのセットアップ [16](#)
 音楽CDの再生 [134](#)
 オンラインドキュメント [xxviii](#)

カ

各部の名称 [112](#)
 管理ユーティリティのインストール [58](#)
 キーボードコネクタ [115](#)
 記号 [iv](#), [xvi](#)
 機能 [112](#)
 基本的な操作 [127](#)
 強制イジェクトホール [135](#)
 強制電源OFF [194](#)
 筐体ロック [115](#)
 グラフィックスアクセラレータ [157](#)
 クリーニング [244](#)
 警告ラベル [xi](#)
 号機番号 [287](#)
 構成情報 [280](#)
 固定ネジ [115](#)
 ゴム足 [113](#)

サ

サービスパック [75](#)
 再セットアップ [66](#)
 シームレスセットアップ [68](#)
 システムBIOS [167](#)
 システム情報のバックアップ [59](#)
 システム診断 [247](#)
 システムのアップデート [38](#)
 システムの修復 [282](#)
 システムファンコネクタ [117](#)
 知っておきたいこと [2](#)
 ジャンプスイッチ [195](#)
 修理 [288](#)
 仕様 [291](#)

障害時の対処 [251](#)
 障害情報の採取 [279](#)
 障害処理のためのセットアップ [40](#)
 使用上のご注意 [iii](#)
 省電力モードの起動 [131](#)
 譲渡 [xx](#)
 情報サービス [290](#)
 シリアルポート1コネクタ [115](#)
 シリアルポート2コネクタ [115](#)
 水冷ユニット用コネクタ [117](#)
 ストレージ管理 [5](#)
 静電気対策 [140](#)
 接続 [123](#)
 設置 [120](#)
 セットアップ [13](#)
 セットアップの流れ [76](#)
 装置外観 [2](#)
 ソフトウェア編 [215](#)

タ

デバイスドライバ [21](#)
 デバイスベイ2 [116](#)
 デバッグ情報 [40](#)
 電源管理 [5](#)
 電源コード [126](#)
 電源コネクタ [115](#), [117](#)
 電源のOFF [131](#)
 電源のON [127](#)
 電源ユニット [116](#)
 導入にあたって [7](#)
 導入編 [1](#)
 特長 [3](#)
 ドライブ文字の修正 [108](#)
 トラブルシューティング [257](#)
 CD-RW [270](#)
 ESMPRO [278](#)
 EXPRESSBUILDER [274](#)
 ExpressPicnic [277](#)
 RAIDシステム、RAIDコントローラ [278](#)
 Windows [262](#)
 オートランで起動するメニュー [277](#)
 シームレスセットアップ [275](#)
 本体 [257](#)
 取り扱い上のご注意 [xii](#)
 取り付け

DIMM [163](#)
 PCIボード [158](#)
 ハードディスクドライブ [145](#)
 ベースカバー [143](#)
 取り付け/取り外しの準備 [141](#)
 取り外し
 DIMM [165](#)
 PCIボード [160](#)
 ハードディスクドライブ [150](#)
 ベースカバー [142](#)

ナ

内蔵デバイスの取り付け/周辺機器の接続 [39](#)
 日常の保守 [242](#)
 ネットワーク管理 [6](#)

ハ

パーティション構成 [8](#)
 パーティションサイズ [71](#)
 ハードウェアのセットアップ [15](#)
 ハードウェア編 [111](#)
 ハードディスクドライブ [116](#), [144](#)
 交換 [151](#)
 廃棄 [xxi](#)
 はじめに [xvi](#)
 パラメータファイルの作成 [221](#)
 ヒートシンク [116](#)
 光ディスクドライブ [xviii](#), [113](#), [116](#), [132](#)
 表示 [iii](#)
 ファーストコンタクトセンサー [290](#)
 ファームウェアのバージョンアップ [134](#)
 付属品 [xix](#)
 プロセッサのID [175](#)
 プロセッサのキャッシュサイズ [175](#)
 プロセッサのクロック速度 [175](#)
 ベースカバー [113](#), [142](#)
 ヘッドフォン端子 [113](#)
 補修用部品 [288](#)
 保守サービス [289](#)
 保守ツール [283](#)
 保証 [287](#)

ボリューム調整つまみ [113](#)
 本書について [xvi](#), [xvii](#)
 本書の構成 [xvii](#)
 本体管理 [4](#)

マ

マイク入力端子 [113](#), [115](#)
 マウスコネクタ [115](#)
 マザーボード [117](#)
 マニュアルセットアップ [106](#)
 メモリダンプ [40](#), [281](#)
 メモリ用ファンコネクタ [117](#)
 モニタコネクタ [115](#)

ヤ

ユーザーサポート [287](#)
 ユーザーモードプロセスダン
 プ [281](#)
 ユーザーモードプロセスダン
 プの取得方法 [55](#)

ラ

ライティングソフトウェア [134](#)
 ライン出力端子 [115](#)
 ライン入力端子 [115](#)
 ランプ [118](#)
 リカバリファイルの退避 [60](#)
 リセット [194](#)
 リチウムバッテリー [117](#)
 留意点 [8](#)
 冷却ファン [116](#)
 レバー [116](#)

ワ

ワトソン博士 [281](#)
 ワトソン博士の設定 [56](#)
 割り込みライン [197](#)

メモ

NEC Expressワークステーション

Express5800/53Xf

ユーザーズガイド

2009年 11月 初版

2010年 5月 第2版

日 本 電 気 株 式 会 社

東京都港区芝五丁目7番1号

TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします

© NEC Corporation 2009, 2010

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意ください。よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

高調波適合品

この装置は 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

：JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性―第3-2部：限度値―高調波電流発生限度値（1相当タリの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

レーザー安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザーに関する安全基準（JIS C 6802、IEC 60825-1）クラス1に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。